




MADE IN GERMANY

ABS
for Socks and more

Anti Rutsch für Socken und mehr
Anti-slip for socks and more
Antidérapant pour chaussettes et plus encore
Antiscivolo per calze ed altro ancora



[DE] Verleihen Sie Ihren Kuschelsocken den perfekten Grip! Der Clou: ABS for Socks and more bewahrt auch alles Andere vor dem Rutschen auf glatten Untergründen.

[EN] Give your comfy socks the perfect grip! The best part: ABS for socks and more prevents everything else from slipping on smooth surfaces.

[FR] Donnez à vos chaussettes moelleuses la parfaite accroche! Cerise sur le gâteau : ABS for socks and more évite aussi à d'autres supports de glisser sur des surfaces lisses.

[IT] Donare ai vostri calzini la presa perfetta! E il meglio: ABS for Socks and more protegge anche qualsiasi altro oggetto dalle cadute sulle superfici lisce.

[DE] Verschiedene Designs
Verschiedene Motive können mit Schablonen oder freihand gemalt werden.

[EN] Customized Designs
Different motifs can be painted with stencils or freehand.


[FR] Différents motifs
Différents motifs peuvent être peints avec des pochoirs ou à main levée.

[IT] Disegni diversi
I diversi disegni possono essere dipinti con stencil o a mano libera.



ABS

for Socks and more



[DE] Verhindert Ausrutschen auf glatten Böden. Sicherer Halt für Socken und alles, was nicht rutschen darf

[EN] Prevents slipping on slippery floors. Secure hold for socks and anything that should not slip

[FR] Empêche de glisser sur les sols glissants. Accroche sûre pour chaussettes et tout ce qui ne doit pas glisser

[IT] Impedisce di scivolare sui pavimenti scivolosi. Presa più sicura per calze e tutto quello che non può scivolare



Einfache Handhabung

Die Spitze der Flasche ermöglicht es, die Farbe präzise und leicht wie mit einem Stift aufzutragen.

Easy to use

The tip of the bottle makes it possible to apply the paint precisely and easily as with a pen.

Facilité d'utilisation

L'embout du flacon permet d'appliquer la peinture aussi précisément et facilement qu'avec un stylo.

Facile da usare

La punta del flacone consente di applicare la vernice in modo preciso e semplice come con una penna.

[DE] ABS - formstabile Farbe für einen sicheren Grip unter Socken und anderen Gegenständen, die nicht verrutschen sollen.

- Auf Wasserbasis
- Geruchsneutral
- Vor Gebrauch gut schütteln! Textilien OHNE Weichspüler vorwaschen
- Gestaltete Textilien sind bis 30°C waschbar.



[EN] ABS - inherently stable colour for a secure grip under socks and other items that should not slip.

- Water-based
- Odourless
- Shake well before use! Wash fabrics WITHOUT softener before designing
- Machine-washable inside-out up to 30° / 86° F.

[FR] ABS - peinture de forme stable pour une accroche sûre sous les chaussettes et autres objets qui ne doivent pas glisser.

- À base d'eau
- Sans odeur
- Bien agiter avant utilisation! Textiles de pré lavage sans assou plissant
- Intensité de couleur élevée

[IT] ABS - tinta rigida per una presa sicura sotto le calze ed altri oggetti, che non scivoleranno più.

- A base d'acqua
- Odore neutro
- Agitare bene prima dell'uso! Prelavare i tessuti senza ammorbidente
- Tessuti impregiati sono lavabili fino a 30 gradi

